



accessoiresmoto.com

4 ÉTAPES POUR INSTALLER VOTRE FEU DE FREIN SUR VOTRE SAC GTX



Sortir votre feu de frein de sa boîte

Déballez votre feu de frein. Sortez de la boîte votre feu de frein ainsi que le sachet plastique contenant les différents accessoires.

01



Séparer le feu de frein de son support

Désolidarisez le feu de frein du support d'attache sur lequel il est attaché par défaut. Il vous suffit de dévisser le support du feu de frein.

02



Préparer le support adapté

Récupérez le système d'attache adapté (cf. image) et positionnez l'élastique (pièces fournies dans le sachet d'accessoires).

03



Monter le nouveau support sur le feu de frein

Vissez le système d'attache préalablement monté sur le feu de frein. Passez-le, ensuite, sur la sangle en dessus de la languette de la fermeture micrométrique du sac.

04